

Manual de instrucciones

(Traducción del original)

BRINKMANN-bombas sumergibles TC/STC260...460



Brinkmann Pumpen K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG

Friedrichstraße 2 D-58791 Werdohl

Tel.: +49-2392 / 5006-0 Fax.: +49-2392 / 5006-180

Con riserva di eventuali modifiche.

www.brinkmannpumps.de sales@brinkmannpumps.de

N° de pedido: BES4700 ESPAÑOL

Bombas sumergibles de la Serie TC/STC260 ... 460

Sumario

1	Indicaciones del manual	2
2	Descripción del producto	2-3
	Instrucciones de seguridad	
	Transporte y almacenaje	
	Instalación y conexión	
	Puesta inicial en marcha y parada	
	Funcionamiento	
	Servicio y Mantenimiento	

1 Indicaciones del manual

En este manual encontrará Vd. indicaciones básicas que deben de tenerse en cuenta durante la instalación, su funcionamiento y el mantenimiento de la bomba. Por eso es imprescindible que el operario y los técnicos lean atentamente estas instrucciones antes del montaje y de la puesta inicial en marcha; además, las instrucciones tienen que estar en todo momento a su disposición en el respectivo lugar de aplicación de la máquina / instalación.

1.1 Identificación de las instrucciones de seguridad en el manual de funcionamiento

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad dadas en este manual que puedan afectar a la seguridad están acompañadas del símbolo de peligro general mostrado a continuación



señal de seguridad según ISO 3864 – B.3.1

y en caso de advertencias de tensión eléctrica, del símbolo:



señal de seguridad según ISO 3864 – B.3.6

Cuando el incumplimiento de las instrucciones de seguridad pueda causar un riesgo en la máquina y sus funciones, se acompaña la palabra:

ATENCIÓN

2 Descripción del producto

2.1 Descripción general de la bomba

Las bombas de este tipo son bombas centrifugas multietapas y son equipadas con piezas hidrodinámicas de acero inoxidable. Los tipos de bombas alcanzan con sus rodetes cerrados muy buenos rendimientos hidráulicos.

El árbol de bomba y el eje del motor están unidos por un acoplamiento de manguito. La hermetización para con el árbol de bomba funciona por medio de un cierre de anillo deslizante. La bomba es protegida contra ensuciamiento grave por medio de un filtro. Junto con el motor de accionamiento forman una unidad completa que ocupa sólo poco espacio.

Las bombas montadas verticalmente están equipadas con una brida de montaje. La bomba acaba sumergida en el tanque y el motor se extiende verticalmente sobre el tanque.

9	Guía de averías y reparaciones	7
10	Piezas de recambio	3
11	Repair9-10)
12	Eliminación10)
13	Declaración de conformidad CE11	1

2.2 Uso deseado

Las bombas de inmersión de las series TC/STC son especialmente apropiadas para instalaciones centralizadas de abastecimiento de refrigerante, así como para la mecanización de piezas en etapas múltiples con herramientas de refrigeración interior dentro de la aplicación restrictiva según la tabla 1.

Límite de aplicación (Tabla 1)

Tipo	TC/STC260 460					
Medios	Agua de industria, emulsiones refrigerantes, aceites refrigerantes y para corte					
Viscosidad ciné- tica del medio	30 mm ² /s					
Temperatura del medio	0 80 °C					
Tamaño de las partículas en el medio	2 mm					
Presión máx.de funcionamiento	25 bar					
Volumen mín. de entrega	1% de Q max					
Funcionamiento en seco	Las bombas no son apropiadas para la marcha en seco					
frecuencia por hora	Motores < 3 kW de 3 kW a 4,0 kW de 5,0 kW a 10,3 kW a partir de 11 kW	máx. 200 máx. 40 máx. 20 máx. 15				
Temperatura ambiente	40 °C					
Altura del sistema	1000 m					

ATENCIÓN

Las bombas deben de ser manejadas dentro de sus límites de diseño. Las aplicaciones fuera de estos límites no están autorizadas. El fabricante no se responsabiliza de ningún daño resultante del uso de la bomba en este tipo de aplicaciones.

2.3 Datos técnicos

Tipo	Tipo	Presión de elevación máx bar / peso espcíf. 1	Volumen máx I/min	Altura 1) H mm	Rosca para tubos 1)	Profundidad de inmersión 1) h mm	Peso TC kg	STC	Po- tencia 50 / 60 Hz kW	Nivel de presión acústica ²⁾ dBA / 50 Hz
TC260 / 460	STC260 / 460	6,0	300	415	G 1 ½	455	41	43	2,6 / 2,6	63
TC260 / 600	STC260 / 600	9,2	305	468		593	57	59	4,0 / 4,0	70
TC260 / 690	STC260 / 690	11,8	310	504		685	73	75	5,5 / 5,5	70
TC260 / 920	STC260 / 920	17,5	320	613		915	109	111	9,0/10,3	74
TC260 /1150	STC260 /1150	22,5	320	621		1145	124	126	11,0/12,6	74
TC460 / 320	STC460 / 320	2,9	580	405	G 1 ½	317	36	38	2,2 / 2,2	63
TC460 / 390	STC460 / 390	4,0	580	468		386	49	51	3,3 / 3,3	70
TC460 / 460	STC460 / 460	5,7	600	468		455	55	57	4,0 / 4,0	70
TC460 / 530	STC460 / 530	7,0	600	504		524	69	71	5,5 / 5,5	70
TC460 / 740	STC460 / 740	11,0	620	613		731	104	106	9,0/10,3	74
TC460 / 870	STC460 / 870	13,9	620	621		869	126	128	13,0	74

- 1) Dimensiones conforme a página 5
- 2) Nivel de presión acústica según DIN 45635 medido 1m de distancia

El motor es refrigerado por la superficie y corresponde a la norma DIN IEC 34 y EN 60034, grado de protección: I.P. 55.

3 Instrucciones de seguridad

El operario de la máquina debe de tener en cuenta las instrucciones de seguridad, las regulaciones nacionales de prevención de riesgos y otros durante el funcionamiento de la máquina.

3.1 Peligros en caso de incumplimiento de las instrucciones de seguridad

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede poner en peligro tanto la seguridad del personal como de la máquina y del medio ambiente. Dicho incumplimiento conducirá a la pérdida de cualquier clase de derecho a indemnización por daños y perjuicios. El incumplimiento de los siguientes peligros puede implicar los siguientes fallos o peligros, por ejemplo:

- Fallo de importantes funciones de la máquina/instalación
- Fallo en el procedimiento específico de mantenimiento y reparación
- Peligro de exposición a daños eléctricos, mecánicos y químicos
- Peligro de dañar el medio ambiente debido al derrame de sustancias peligrosas

3.2 Modos de operación no autorizados



- La bomba no debe ser usada en ambientes potencialmente explosivos!
- La bomba y la tubería de descarga, no están diseñados para sostener ningún peso y no deben ser utilizados como escalera.

3.3 Otros riesgos



Riesgos de lesión!

Existe riesgo de electrocutación o de aplastamiento durante la instalación o el traslado de la máquina. Deben de usarse herramientas de elevación apropiadas y seguras.

Riesgo de quemaduras!

La bomba debe de haberse enfriado suficientemente antes de empezar la reparación, mantenimiento o instalación.

3.4 Cualificación y formación del personal

personal responsable del manejo, mantenimiento, inspección y montaje debe de estar adecuadamente cualificado. Es necesario que el operario de la instalación regularice ámbitos meticulosamente distintos los de responsabilidad, competencias y supervisión del personal. En el caso de que el personal no posea los conocimientos necesarios, es imprescindible que sea instruido, por el fabricante de la máquina o por el proveedor, en nombre del operario de la instalación. Aparte, el operario de la instalación tiene la obligación de asegurarse de que el personal comprenda totalmente el contenido de las instrucciones de la máquina/instalación.

3.5 Instrucciones de seguridad para el funcionamiento

- En el caso de que piezas calientes o frías de la máquina impliquen riesgo, deben de ser protegidas contra un contacto accidental.
- Las piezas en movimiento (por ejemplo acoplamientos) no deben eliminarse mientras la máquina esté en marcha.
- Derrame (p. Ej. explosivos, tóxicos, muy calientes) de líquidos (p. Ej. del eje rotatorio) tiene que ser evacuados de manera que no resulten peligros para las personas ni para el medio ambiente. Las prescripciones legales tienen que ser cumplidas.
- Deben de prevenirse peligros a causa de energía eléctrica. (Véanse los detalles al respecto, por ejemplo, en las prescripciones del VDE (= Asociación de Electrotécnicos Alemanes) y de las empresas públicas productoras y distribuidoras de energía).
- La estabilidad de la bomba contra caída no está asegurada a menos que esté montada correctamente sobre el tanque.
- La rosca hembra del motor NO DEBE de ser usada para elevar la bomba entera o el ensamblaje del motor.

3.6 Instrucciones de seguridad para el mantenimiento, la inspección y el montaje

Cualquier trabajo en la máquina debe de hacerse únicamente cuando ésta esté parada, siendo fundamental que el procedimiento de apagar la máquina sea seguido.

Las bombas o sus unidades que transporten líquido peligroso deben de ser descontaminadas.

Todos los dispositivos y aparatos protectores y de seguridad tienen que volver a instalarse o ponerse en marcha inmediatamente después de terminar los trabajos.

Antes de reanudar la máquina de nuevo deben de observarse las instrucciones del apartado "puesta inicial en marcha".

3.7 Señales indicadas en la bomba

Es imprescindible que las instrucciones situadas en la máquina sean siempre tenidas en cuenta y legibles, como por ejemplo:

- Flecha indicando el sentido de giro
- Símbolo indicando las juntas de fluido

3.8 Modificaciones y producción de piezas de recambio no autorizadas

Cualquier modificación sólo puede hacerse en la máquina después de la consulta al fabricante. El uso de piezas de recambio y accesorios distribuidos por el fabricante es por la seguridad de la máquina. El uso de piezas de recambio de otro fabricante, exenta al fabricante de la máquina de responsabilidad.

4 Transporte y almacenaje

Proteja la bomba de daños durante el transporte. Las bombas únicamente deben de ser transportadas en posición horizontal y los enganches o correas deben de sujetar el motor y el final de la bomba.

No use el eje de la bomba para conectar ayudas de transportación como enganches o correas.

Antes del almacenaje la bomba debe de ser drenada. Almacene las bombas en un lugar seco y áreas protegidas y protéjala de cuerpos extraños. Mantener la temperatura de almacenamiento por encima del punto de congelación.

5 Instalación y conexión


5.1 Instalación mecánica

Durante cualquier proceso de montaje o de desmontaje la bomba debe de ser siempre asegurada contra, por ejemplo, cables de cuba basculante. Las bombas deben de sujetarse de manera fija. Las tuberías, el tanque y la bomba deben de ser montados sin tensión.

La entrada de líquido tiene lugar por el lado frontal del propulsor del mecanismo de bombeo sumergido. La distancia entre el orificio de aspiración y del fondo del depósito debe de ser lo suficientemente grande como para que no pueda quedar bloqueado por los depósitos durante largas paradas.

Un derrame eventual es recogido en una cámara de derrame y desde allí fluye a través del taladro de derrame (a) directamente al receptáculo. Para obtener el caudal pleno, se recomienda escoger para la tubería, en lo posible, la anchura nominal de la sección del empalme de conexión. Por eso se deberían colocar tubos curvados (ninguno angular)!

Las tuberías a instalar tienen que ser apropiadas para las presiones hidráulicas correspondientes!



**) Medidas válidas de 5,5 a 9,0 kW
***) Medidas válidas a partir de 11 kW

ATENCIÓN

Torque de tensamiento máx. para conexiones con las tuberías es

Tipo	Rosca para tubos	Fundición gris	Latón	
TC260460	G 1 ½	150 Nm	75 Nm	
STC260460	G 1 ½	150 Nm	-	

Cuando se instale el espacio alrededor, la bomba debe de ser lo suficientemente grande como para proveer suficiente líquido al motor.

No apoyar la tubería de presión sobre la tubuladura de presión.

5.2 Instalación eléctrica



Todo trabajo debe ser realizado por personal cualificado. La bomba debe ser desconectada de la fuente de alimentación y todas las piezas rotantes deben estar paradas. Asegurarse de que la bomba esté desconectada de la fuente de alimentación y que no puede ser puesta en marcha.

Verificar que no hay tensión en la placa de bornes!

Según la Normativa Europea EN809, un motor con sobrecarga debe ser instalado y correctamente prefijado los amps. de la carga máx. indicados en la placa.

Es responsabilidad del operario el decidir si debe instalarse un enchufe de emergencia adicional.

5.2.1 Circuito




El voltaje y la frecuencia deben de corresponder a las especificaciones señaladas en la placa del fabricante.

La bomba debe conectarse de modo que se asegure una conexión electrica sólida a largo plazo. Establecer una sólida conexión a tierra.

Los cables eléctricos deben cumplir con el diagrama de cableado mostrado en el interior de la tapa de la caja de bornes. (Por favor, ver el ejemplo de arriba en la muestra del diagrama de cableado)

Esquema de conexión p.ej.



Conexión en estrella de a 5,5 kW 3 x 400 V, 50 Hz resp. 380-420 V, 50 Hz



Conexión en triángulo

de a 5,5 kW 3 x 230 V, 50 Hz resp. 220-240 V, 50 Hz a partir de 9,0 kW 3 x 400 V, 50 Hz resp. 380-420 V, 50 Hz

No debe existir objetos extraños tales como partículas de polvo o humedad dentro de la tapa de la caja de bornes.

Montar la tapa de la capa de bornes al motor fuertemente para evitar polvo o humedad y apretar bien todos los terminales de cableado no utilizados.

ATENCIÓN

Cuando se utilizan convertidores de frecuencia pueden haber interferencias.

Una fuente de alimentación con turburencias, sin un convertidor de frecuencia hará que la temperatura del motor aumente.

6 Puesta inicial en marcha y parada

6.1 Puesta inicial en marcha

ATENCIÓN

Tras su conexión, cierre la caja de bornes. Encienda el motor brevemente (máx. 30 seg) y compruebe la rotación según la flecha situada en la parte de arriba del motor.

Si la dirección no es correcta, cambie dos líneas de conexión.


6.2 Parada

Todo el trabajo debe realizarse por personal cualificado. La bomba debe ser desconectada de la fuente de alimentación y todas las piezas rotantes deben estar paradas. Asegurarse de que la bomba esté desconectada de la fuente de alimentación y que no puede ser puesta en marcha. Abra la caja de bornes y desconecte las conexiones eléctricas! Vacíe el medio de bombeado de la bomba.

7 Funcionamiento

Nivel del líquido

Al conectar la bomba, el nivel mín. del líquido no debería ser inferior a los 70 mm.





Si la bomba debe ser inmovilizada y parada, apague la bomba (ver 6.2) y desconéctela de la alimentación. La bomba debe desinstalarse y extraerse del sistema antes de su reparación.

8 Servicio y Mantenimiento

ATENCIÓN


La superficie del motor debe mantenerse limpia. El eje de accionamiento está alojado en cojinetes a bolas provisto de engrase permanente (con grasa especial y juego incrementado). Por ese motivo no precisa mantenimiento especial alguno.

9 Guía de averías y reparaciones

Fallo / avería	Causas	Reparación
El motor no arranca, carencia de ruido de rodadura	Interrupción en por lo menos dos de las conducciones de alimentación	Eliminación de la interrupción en fusibles, bornes o líneas de conexión.
	La sobrecarga la ha disparado	Revisar sobrecarga
El motor no arranca, zumbido del motor	Interrupción en una de las conducciones de alimentación	Véase arriba
	Rodete defecto	Sustituir rodete
	Rodamiento defecto	Sustituir rodamiento
La sobrecarga se dispara	La bomba se inmoviliza mecánicamente	Revisar las partes hidráulicas
	Alta frecuencia de ciclos on/off	Comprobar la aplicación
El motor acoge demasiada	Sentido de giro inverso	Véase arriba
corriente	Suciedad de la bomba	Limpiar la bomba
	Rozamiento mecánico	Reparación de la bomba
El motor se recalienta	Alta frecuencia de ciclos on/off	Véase arriba
	Potencia suministrada errónea (voltaje o ciclos)	La potencia suministrada debe corresponderse con la indicada en la placa de identificación
	Refrigeración insuficiente	Revisar corriente de aire en el ventilador del motor
La bomba no impele	El nivel del líquido es demasiado bajo	Rellenar líquido de bombeado
	Propulsor del mecanismo de bombeo defecto	Sustituir propulsor del mecanismo de bombeo
	Suciedad de la tubería	Limpiar la tubería
Cantidad de extracción y presión insuficientes	Sentido de giro inverso	Invertir el sentido de giro, cambiando 2 líneas de conexión eléctricas
	Suciedad de la bomba	Limpiar la bomba
	Desgaste del propulsor del mecanismo de bombeo	Sustituir el propulsor del mecanismo de bombeo
Flujo o presión insuficiente	Potencia suministrada errónea (voltaje o ciclos)	La potencia suministrada debe corresponderse con la indicada en la placa de identificación
Ruido en funcionamiento/ Vibración	Objetos extraños en el final de la bomba	Eliminar objetos extraños
	Rodete defecto	Sustituir rodete
	Rodamiento defecto	Sustituir rodamiento

10 Piezas de recambio

10.1 Lista de piezas de recambio para bombas sumergibles de la Serie TC/STC260 ... 460



10.2 Indicaciones para encargar piezas de recambio

Las piezas de recambio son suministrables por el fabricante.

Las piezas normalizadas son accesibles según se muestra en el comercio libre.

En el pedido de piezas de recambio no deberían faltar los siguientes datos:

1. Tipo de bomba p.ej. TC260 / 690

2. No de bomba

p.ej. 08154700

El año de construcción figura en el número de la bomba.

3. Tensión, Frecuencia y Potencia

Véanse nº 1, 2 y 3 en la placa indicadora de tipo

4. Pieza de recambio con nº de lista

p.ej.: Rodete, nº 54

11 Repair

11.1 Recambio del cierre de anillo deslizante: TC/STC260...460 de a 870 mm prof. de inmersión

- Sepárese bomba sumergible de la red a nivel eléctrico y a nivel mecánico.
- Retírese guarda de acoplamiento (68). Desintégrense los manguitos de acoplamiento (67.1, 67.2) y el pasador cilíndrico (75).
- 3) Destorníllense los tuercas (77) y elimíense los cintas de sujeción (79).
- 4) Sáquese estirando el propulsor del mecanismo de bombeo con el árbol (51) del cuerpo de bomba (50).
- 5) Sáquese del árbol de bomba (51) la unidad rotativa de cierre de anillo deslizante (72.a-72.d) con el disco de apoyo (29), y límpiese el árbol de bomba. Préstese atención a que el taladrado para el pasador cilíndrico (75) esté exento de rebajas y que la superficíe de deslizamiento del anillo-retén (71) no esté deteriorada.
- 6) Retírese del cuerpo de bomba (50) la unidad estacionaria de cierre de anillo deslizante (72.e-72.f). ¡Límpiense ranuras de obturación!

7) Móntese el nuevo cierre de anillo deslizante como sigue:

Las superficies de deslizamiento del cierre de anillo deslizante tienen que estar limpias y exentas de grasa.

Humedecer levemente el manguito (72.f) con lavaduras, y empújese la unidad estacionaria de cierre de anillo deslizante (72.e-72.f) para hacerla penetrar en el cuerpo de bomba (50). Móntese a deslizamiento en el árbol de bomba (51) la unidad rotativa de cierre de anillo deslizante (72.a-72.d).

Atención: El disco de apoyo (29) tiene que estar montado antes de que se coloque la unidad de cierre de anillo deslizante!

8) Antes de montar el propulsor del mecanismo de bombeo, lubrifíquese levemente la falda de obturación del anillo-retén (71). Colóquese árbol de bomba (51) con propulsor de mecanismo de

- bombeo a través del anillo-retén (71) en el cuerpo de bomba (50).
- 9) Instalar el pasador paralelo (75) en el agujero taladrado del eje de la bomba (51), colocar el manguito de acoplamiento (67.1).


 Presionar el eje de la bomba (51) contra el eje del motor (4) La distancia entre ambos ejes debe de ser cero (Juego = 0).


 Instalar el pasador paralelo (74) en el eje de la bomba (51) y en el manguito de acoplamiento (67.2). Apretar la cabaeza de los tornillos hexagonales (78). (max. 30 Nm).
- 10)Colóquese cintas de sujeción (79) y los tornillos de tuercas (77). (max. 40 Nm).
- 11) Intégrese guarda de acoplamiento (68).
- Conéctese bomba sumergible a nivel eléctrico y mecánico.

¡En el caso de una nueva puesta en marcha de la bomba, préstese atención a la dirección de giro!

Pares de apriete para uniones atornilladas

Ø de la rosca	M4	М5	М6	M8	M10	M12
Clases de resis- tencia	4.8	4.8	8.8	8.8	8.8/ 10.0	
Par de apriete (Nm)	1 Nm	3 Nm	4,5 Nm 20 Nm, Acopla- miento	15 Nm 30 Nm Acopla- miento	30 Nm	40 Nm





11.2 Recambio del cierre de anillo deslizante: TC/STC260 / 920 y 1150 mm prof. de inmersión

- Sepárese bomba sumergible de la red a nivel eléctrico y a nivel mecánico.
- 2) Retírese guarda de acoplamiento (68). Desintégrense los manguitos de acoplamiento (67.1, 67.2) y el pasador cilíndrico (75).
- 3) Destorníllense los tuercas (77) y elimíense los cintas de sujeción (79).
- 4) Sáquese estirando el propulsor del mecanismo de bombeo con el árbol (51) del cuerpo de bomba (50).
- 5) Sáquese del árbol de bomba (51) la unidad rotativa de cierre de anillo deslizante (72.b-72.e), y límpiese el árbol de bomba. Préstese atención a que el taladrado para el pasador cilíndrico (75) esté exento de rebajas y que la superficíe de deslizamiento del anillo-retén (71) no esté deteriorada.
- 6) Retírese del cuerpo de bomba (50) la unidad estacionaria de cierre de anillo deslizante (72.a-72.c). ¡Límpiense ranuras de obturación!

7) Móntese el nuevo cierre de anillo deslizante como sigue:

Las superficies de deslizamiento del cierre de anillo deslizante tienen que estar limpias y exentas de grasa. Humedecer levemente el manguito (72.c) con lavaduras, y empújese la unidad estacionaria de cierre de anillo deslizante (72.a-72.c) para hacerla penetrar en el cuerpo de bomba (50).

Móntese (pieza suelta) a deslizamiento en el árbol de bomba (51) la unidad rotativa de cierre de anillo deslizante (72.b-72.e).

- 8) Antes de montar el propulsor del mecanismo de bombeo, lubrifíquese levemente la falda de obturación del anillo-retén (71). Colóquese árbol de bomba (51) con propulsor de mecanismo de bombeo a través del anillo-retén (71) en el cuerpo de bomba (50).
- 9) Instalar el pasador paralelo (75) en el agujero taladrado del eje de la bomba (51), colocar el manguito de acoplamiento (67.1).


 Presionar el eje de la bomba (51) contra el eje del motor (4) La distancia entre ambos ejes debe de ser cero (Juego = 0).


 Instalar el pasador paralelo (74) en el eje de la bomba (51) y en el manguito de acoplamiento (67.2). Apretar la cabaeza de los tornillos hexagonales (78). (max. 30 Nm).
- Colóquese cintas de sujeción (79) y los tornillos de tuercas (77). (max. 40 Nm).
- 11) Intégrese guarda de acoplamiento (68).
- 12) Conéctese bomba sumergible a nivel eléctrico y mecánico.

¡En el caso de una nueva puesta en marcha de la bomba, préstese atención a la dirección de giro!

Pares de apriete para uniones atornilladas

\varnothing de la	М4	M5	M6	M8	M10	M12
rosca						
Clases de resistencia	4.8	4.8	8.8	8.8	8.8/ 10.0	
Par de apriete (Nm)	1 Nm	3 Nm	4,5 Nm 20 Nm, Aco- plamien- to	15 Nm 30 Nm Aco- plamien- to	30 Nm	40 Nm





12 Eliminación

Debe de cumplirse las normas locales y nacionales de venta apropiadas para las bombas o materiales de embalaje.

Antes de la eliminación, la bomba debe de haber sido completamente drenada y descontaminada si fuera necesario.

13 Declaración de conformidad CE

DEUTSCH / ENGLISH /FRANÇAIS / ESPAÑOL



EG-Konformitätserklärung

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE / Declaración de conformidad CE

Hersteller / Manufacturer / Constructeur / Fabricante

Brinkmann Pumpen, K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG Friedrichstraße 2, D-58791 Werdohl

Produktbezeichnung / Product name / Désignation du produit / Designación del producto

Tauchpumpen / Immersion pumps / Pompes plongeantes / Bombas de inmersión

Typ / Type / Tipo TC/STC260...460

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedsstaaten überein:

The named product conforms to the following Council Directives on approximation of laws of the EEC Member States: Le produit sus-mentionné est conforme aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CEE:

El producto designado cumple con las Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros de la CEE:

2006/42/EG Richtlinie für Maschinen

2006/42/EC Council Directive for machinery

2006/42/CEE Directive du Conseil pour les machines **2006/42/CEE** Directivas del Consejo para máquinas

2004/108/EG Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit
 2004/108/EC Council Directive for Electromagnetic compatibility
 2004/108/CEE Directive du Conseil pour Compatibilité électromagnétique

2004/108/CEE Directive du Consejo para Compatibilidad electromagnética

Hinsichtlich der elektrischen Gefahren wurden gemäß Anhang I Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG eingehalten.

With respect to potential electrical hazards as stated in appendix I No. 1.5.1 of the machine guide lines 2006/42/EG all safety protection goals are met according to the low voltage guide lines 2006/95/EG.

Conformément à l'annexe I N° 1.5.1 de la Directive "Machines" (2006/42/CE) les objectifs de sécurité relatifs au matériel électrique de la Directive "Basse Tension" ont été respectés.

Con respecto al potencial peligro eléctrico como se indica en el apéndice I No. 1.5.1 del manual de la máquina 2006/42/EG, todos los medios de protección de seguridad se encuentran según la guía de bajo voltaje 2006/95/EG.

Die Übereinstimmung mit den Vorschriften dieser Richtlinien wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Normen:

Conformity with the requirements of this Directives is testified by complete adherence to the following standards:

La conformité aux prescriptions de ces Directives est démontrée par la conformité intégrale avec les normes suivantes: La conformidad con las prescripciones de estas directivas queda justificada por haber cumplido totalmente las siguientes normas:

Harmonisierte Europ. Normen / Harmonised Europ. Standards / Normes europ. harmonisées / Normas europ. armonizadas

EN 809 :1998+A1 :2009+AC :2010 EN ISO 12100 :2010 EN 60204-1 :2006/AC :2010 EN 61000-3-2 :2006/A2 :2009 EN 61000-3-3 :2013 EN 61000-6-2 :2005/AC :2005 EN 61000-6-3 :2007/A1 :2011/AC :2012

Nationale Normen / National Standards / Normes nationales / Normas nacionales : EN 60034-1 :2010/AC :2010

Die Hinweise in der Betriebsanleitung für den Einbau und die Inbetriebnahme der Pumpe sind zu beachten.

The instructions contained in the operating manual for installation and start up the pump have to be followed. Les indications d'installation / montage et de mise en service de la pompe prévues dans l'instruction d'emploi doivent être suivies.

Tenga en cuenta las instrucciones en el manual para la instalación y puesta en marcha de la bomba.

Brinkmann Pumpen, K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG

Werdohl, 11.08.2015

Norbert Burkl Leiter Qualitätsmanagement / Manager of quality

management / Directeur de gestion de la qualité /

Director de gestión de calidad

Dr. H. Abou Dayé

K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG Friedrichstraße 2, D-58791 Werdohl

Dokumentationsbevollmächtigter / Representative of documentation/ Mandataire de documentation / Mandatario de documentación

BES4700 Edición 08/2015 Página 11 / 11